Zónový regulátor

HCE80/HCE80R HCC80/HCC80R

Montáž a provoz



Honeywell

-				
n	R	3Δ	н	
_	LV	, ,		

OR24	NH Contraction of the second s
1.	O tomto návodu 4
2.	Všeobecné bezpečnostní pokyny4
3.	Přehled4
3.1.	Rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení
3.2.	Hlavní rysy
4.	Příprava zónové regulace5
4.1.	Specifikace teplotních zón
4.1.1.	Příklady rozdělení zón
5.	Instalace 5
5.1	Montáž na stěnu 6
5.2	Montáž na DIN lištu
53	Montáž komponentů
6	Instalace a konfigurace
0. 6 1	Odeimutí krytu
611	
0.1.1.	Phpojeni Tozsirujicino modulu
0.1.2.	Kastaveni typu termoelektrickeno pononu
6.Z.	Nabelove propojeni 6
6.2.1.	Pripustne typy a deiky kabelu
6.2.2.	Pripojeni sitoveho kabelu
6.2.3.	Připojení termoelektrických pohonů
6.3.	Zpětná vazba zdroje tepla7
6.3.1.	Napojení zpětné vazby zdroje tepla
	analogovym vystupem (pouze u HCE80/
622	Napojoní zpětné vozby zdroja topla
0.3.2.	hezdrátovým připojením (Reléová jednotka
	HC60NG/R6660D)
633	
0.0.0.	Napoleni zpetne vazby zdrole tepla pomoci
0.0.0.	napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný
0.0.0.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4.6.4.1.6.4.2.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4.6.4.1.6.4.2.6.4.3.6.4.4.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R) 8 Čerpadlo 8 Ovládání čerpadla 8 Připojení čerpadla (230 V AC) 8 Instalace externí antény 9 Uvedení do provozu 9 Uvedení zónového regulátoru do provozu 9 Indikátory LED na zónovém regulátoru 9 Kontrola bezdrátové komunikace 9 Provozní režimy zónového regulátoru
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R) 8 Čerpadlo 8 Ovládání čerpadla 8 Připojení čerpadla (230 V AC) 8 Instalace externí antény 9 Uvedení do provozu 9 Uvedení do provozu 9 Instilatory LED na zónovém regulátoru 9 Kontrola bezdrátové komunikace 9 Normální provozní režim 9 Poruchový režim
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R) Ř Čerpadlo 8 Ovládání čerpadla 8 Připojení čerpadla (230 V AC) 8 Instalace externí antény 9 Uvedení do provozu 9 Uvedení zónového regulátoru do provozu 9 Indikátory LED na zónovém regulátoru 9 Kontrola bezdrátové komunikace 9 Normální provozní režim 9 Poruchový režim 9 Zontální provel režim 9 Normální provel režim 9 Normální režim 9 Čelní panel
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R) Ř Čerpadlo 8 Ovládání čerpadla 8 Připojení čerpadla (230 V AC) 8 Instalace externí antény 8 Uzavření zónového regulátoru 9 Uvedení do provozu 9 Uvedení zónového regulátoru do provozu 9 Indikátory LED na zónovém regulátoru 9 Provozní režimy zónového regulátoru 9 Normální provozní režim 9 Poruchový režim 9 Čelní panel 9 Funkce chlazení
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R) Ř Čerpadlo 8 Ovládání čerpadla 8 Připojení čerpadla (230 V AC) 8 Instalace externí antény 8 Uzavření zónového regulátoru 9 Uvedení do provozu 9 Uvedení zónového regulátoru do provozu 9 Indikátory LED na zónovém regulátoru 9 Normální provozní režim 9 Normální provozní režim 9 Instalační režim 9 Čelní panel 9 Aktivace funkce chlazení 9 Přenínání mezi vráněním a chlazením
 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.2. 7.5.2. 	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.1.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.1.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.1. 8.2.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)
6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 7. 7.1.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8. 8.1. 8.2.	Napojeni zpetne vazby zdroje tepla pomoci integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)

8.3.	Přiřazení digitálního programovatelného dvouzópového termostatu CM67z 10
831	Aktivace prostorového čidla v CM67z 10
8.3.2.	Přiřazení časového programu z CM67z
0.0.2.	(zóna 1)
8.3.3.	Přiřazení časového programu z CM67z
	(zóna 2) 11
8.4.	Časový program pro funkci chlazení11
8.5.	Přiřazení reléové jednotky pro ovládání zdroje tepla11
8.5.1.	Instalace reléové jednotky HC60NG/R6660D 11
8.6.	Zrušení přiřazení jednotlivých komponentů 11
8.6.1.	Zrušení přiřazení bezdrátových nástěnných modulů teplotní zóně11
8.6.2.	Zrušení přidělení názvu místnosti nebo časového programu teplotní zóně
8.7.	Uložení nastavení v centrální řídící jednotce Hometronic HCM200D11
9.	Kontrola konfigurace11
9.1.	Kontrola bezdrátové komunikace 12
9.1.1.	Odeslání testovacích signálů12
9.1.2.	Příjem testovacích signálů12
10.	Ohlašování poruch12
11.	Dokončení uvedení do provozu12
11.1.	Pokyn pro instalační firmy12
11.2.	Znovunastavení zónového regulátoru do
12	Výměna pojistky 12
13	Dodatek 12
13.1	Slovníček 12
13.2.	Pomoc při problémech 13
13.3.	Technická data 13
13.4.	Definice a funkce zařízení podle normy EN 60730-1
13.5.	Seznam zón (vzor)14
13.6.	Směrnice 2002/96/ES o odpadních
	elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 14
13.7.	Stručné pokyny15
13.7.1.	Navigace a přehled funkcí 16



1. O tomto návodu

Rozevřete obálku na levé straně. Jsou zde ukázány všechny obslužné prvky a připojení. Ponechte obálku rozevřenou a čtěte dále.

Vybrané technické pojmy jsou vysvětleny ve slovníčku na str. 12.

Legenda	pro	rozkládací	přílohu
---------	-----	------------	---------

Obr. 1	Rozsah dodávky		
Obr. 2	Odejmutí krytu		
Obr. 3	Zobrazovací a ovládací prvky		
Číslo	Popis	Funkce	
(1)	Power	Zdroj napájení zap/vyp	
(2)	i	Informační LED	
(3)	P	Instalační LED	
(4)	Mode	Tlačítko provozního režimu	
(5)	P	Instalační tlačítko	
(6)	\bigcirc	Indikace zap/vyp čerpadla	
(7)	18	LED jednotlivých zón	
(8)		Označení zón 1 až 8	
	Přípojky		
Obr. 4	Ргіројку		
Číslo	Funkce		
Číslo (9)	Funkce Vstupní a výstu	upní konektor	
Číslo (9) (10)	Finojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norn	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno	
Číslo (9) (10) (11)	Pripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80	
Číslo (9) (10) (11) (12) (12)	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo	
Číslo (9) (10) (11) (12) (13)	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n Pojistka	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo	
Číslo (9) (10) (11) (12) (13) (14) (14)	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n Pojistka Konektor pro ir	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo ntegrovanou anténu	
Číslo (9) (10) (11) (12) (13) (14) (Z1 - Z8)	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n Pojistka Konektor pro z	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo ntegrovanou anténu óny 1 až 8	
Číslo (9) (10) (11) (12) (13) (14) (Z1 - Z8) Obr. 5 5	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n Pojistka Konektor pro ir Konektor pro z Vstupní a výst	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iiřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo ntegrovanou anténu óny 1 až 8 tupní konektor	
Číslo (9) (10) (11) (12) (13) (14) (Z1 - Z8) Obr. 5 Obr. 6	Fripojky Funkce Vstupní a výstu Přepínač pro n otevřeno / norr Patice pro rozš Konektor pro n Pojistka Konektor pro ir Konektor pro z Vstupní a výs Konektor pro	upní konektor astavení pohonů - normálně nálně zavřeno iřující modul HCS80 apájecí napětí, čerpadlo ntegrovanou anténu óny 1 až 8 tupní konektor zóny 1 až 8	

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

Ohrožení života zasažením elektrickým proudem!

Nechráněné vodiče jsou pod napětím.

- Před otevřením krytu odpojte ► zásuvku z napájecí sítě.
- Všechny práce přenechte odborným technikům s příslušným oprávněním.
- Při instalaci dbejte platných předpisů Svazu německých elektrotechniků (VDE).

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození zónového

regulátoru

Zkratování mokrem a vlhkostí.

Jednotku instalujte na té straně, která ► je chráněna před mokrem a vlhkostí.

3. Přehled

Systém podlahového vytápění je inteligentní systém pro řízení teploty v jednotlivých pokojích (zónách). Následující přehled demonstruje jednotky, které mohou být zapojeny spolu s regulátorem podlahového vytápění.





3.1. Rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení

	HCE80	HCE80R	HCC80	HCC80R
Anténa	Integrovan a	Externí	Integrovana	Externí
Relé čerpadla	Integrovan é 230 V AC	Integrované 230 V AC	Integrované 230 V AC	Integrované 230 V AC
Analog. výstup	je	není	je	není
Bezdrát ová zpětná vazba na zdroj tepla	Vnější s HC60NG/ R6660D	Vnější s HC60NG/ R6660D	Vnější s HC60NG/ R6660D	Vnější s HC60NG/ R6660D
Zpětnov azební relé zdroje tepla	není	42 V AC/DC	není	42 V AC/DC

Relé čerpadla 230 V AC není samonastavitelné.

3.2. Hlavní rysy

i

- 5 nezávislých teplotních zón, je možné rozšířit na 8 zón
- Na každou zónu mohou být připojeny až 3 pohony (konektory - jinak do max. proudové zátěže)
- Možné použítí termoelektrických pohonů bez napětí normálně otevřené nebo uzavřené
- Integrované relé čerpadla
- Zpětná vazba na zdroj tepla
- Analogový výstup (pouze HCE80 / HCC80) - Integrované relé se samonastavitelným kontaktem
- 42 V AC/DC (pouze u HCE80R / HCC80R) Bezdrátový přenos do reléové jednotky HC60NG/R6660D
- Zónový regulátor je možno přepínat mezi vytápěním a chlazením
- Až pro 3 zónové regulátory může být použita pouze jedna externí anténa
- Typy s integrovanou nebo externí anténou
- Rychlá montáž termoelektrických pohonů svorkami •
- Inteligentní regulační algoritmus fuzzy logiky •
- Jednoduchá diagnostika bezdrátového přenosu Indikace provozního stavu světelnými LED

4. Příprava zónové regulace

V rámci budov je možné regulovat teploty v jednotlivých zónách (místnostech). V závislosti na nastavené teplotě jsou ovládány termoelektrické pohony odpovídající zóny (místnosti).

Ke každému zónovému regulátoru je možno 1 přiřadit max. 5 teplotních zón. Tento počet lze zvýšit na 8 pomocí rozšiřujícího modulu HCS80.

V každé zóně je možno připojit max. 3 pohony.

Teplotní zóny (max. počet)	Pohony (max. počet)	Počet zónových regulátorů
8	24	1
16	48	2
24	72	3

Tab. 1: Přehled teplotních zón/regulátorů podlahového vytápění

4.1. Specifikace teplotních zón

- Určete počet zón odpovídajících místností.
- Každé zóně přiřaďte příslušné nástěnné moduly, např. prostorové čidlo s korekcí HCW82, prostorové čidlo s korekcí HCF82 nebo CM67z, a požadované termoelektrické pohony.
- Označte nástěnné moduly a termoelektrické pohony pro příslušnou zónu (viz rozevírací stránka, obr. 4, Z1 – Z8).
- 4.1.1. Příklady rozdělení zón



Vysvětlení k danému příkladu:

- Obytný prostor je rozdělen na šest teplotních zón. Pro toto rozdělení je potřebný přídavný modul HCS80.
- Zónový regulátor ovládá 8 pohonů (připojení konektory jinak do max. proudové zátěže).

5. Instalace

UPOZORNĚNÍ



Nedostatečný přenos dat! Rušení radiového přijímače v jednotce způsobené kovovými předměty a dalšími radiovými přístroji.

- Pří volbě místa provozu zajistěte min. vzdálenost 1 m od radiových přístrojů jako jsou sluchátka, bezdrátové telefony atd. podle standardu DECT.
- Zajistěte dostatečnou vzdálenost od kovových předmětů.
- Není-li možno rušení odstranit, zvolte pro instalaci jiné místo.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození zónového regulátoru



Zkratování vodou a vlhkostí

 Jednotku instalujte na té straně, která je chráněna před vodou a vlhkostí.

Zónový regulátor je určen pro instalaci do rozvodné skříně. Není-li zde dostatek prostoru, vyberte jiné místo, kde bude zónový regulátor moci komunikovat s nástěnnými moduly a bude chráněn před vlhkostí a vodou.

Zónový regulátor je možno nainstalovat dvěma způsoby:

- Montáž na stěnu
- Montáž na DIN lištu

5.1. Montáž na stěnu

Na zónovém regulátoru jsou 4 montážní otvory o průměru 4,2 mm.





Rozměry zónového regulátoru v mm

- Vyznačte a vyvrtejte otvory pro uchycení a vložte do nich hmoždinky.
- Přišroubujte zónový regulátor.

5.2. Montáž na DIN lištu

- Nasaďte zónový regulátor zespodu na DIN lištu.
- Přitlačte, až zaskočí i shora.



5.3. Montáž komponentů

Komponenty namontujte podle uvedených návodů.

6. Instalace a konfigurace

UPOZORNĚNÍ Ohrožení života zasažením

elektrickým proudem!

Otevřené vodiče jsou pod napětím.

- Před otevřením krytu odpojte síťovou vidlici.
- Všechny práce svěřujte specialistům s příslušným oprávněním.
- Veškeré rozvody musejí vyhovovat směrnicím IEE a stavebním předpisům.

UPOZORNĚNÍ Hrozí poškození otevřených součástí!

Zničení elektronických součástí elektrostatickými výboji.

- Nedotýkejte se součástí konstrukce.
- Dotkněte se uzemněného kovového dílu, abyste své tělo zbavili statické elektřiny.

6.1. Odejmutí krytu

 Otevřete zónový regulátor dle popisu v obr. 2 na rozevírací straně.

6.1.1. Připojení rozšiřujícího modulu

Rozšiřující modul HCS80 zvyšuje počet možných teplotních zón zónového regulátoru z 5 na 8.

 Vložte rozšiřující modul s propojovacím konektorem do připraveného slotu.



6.1.2. Nastavení typu termoelektrického pohonu

- Ke každému zónovému regulátoru může být připojen pouze jeden typ termoelektrického pohon. Mají-li být provozovány normálně otevřené a normálně uzavřené termoelektrické pohony, je zapotřebí použít dva zónové regulátory.
- **1** Termoelektrickécké pohony jsou chráněny keramickou pojistkou.
- Zkontrolujte typ použitého termoelektrického pohonu.
- Nastavte přepínač podle následující tabulky (viz rozkládací příloha, obr. 4 (10)):

Poloha přepínače	Typ termoelektrick ého pohonu	Charakteristika
o c	Normálně uzavřený	Otevírá topný okruh, je-li na pohon napájen
o c	Normálně otevřený	Otevírá topný okruh, není- lipohon napájen

6.2. Kabelové propojení

6.2.1. Přípustné typy a délky kabelů

Termoelektrické pohony			
min. 3,5 mm/max.			
max. 400 mm			
max. 1,0 mm ²			
4 mm			
0,07–1,33 mm²; pružný vodič			
čerpadlu 230 V AC			
min. 8,0 mm/max. 11 mm			
max. 100 mm			
max. 1,5 mm ²			
7 mm			
0,50–2,50 mm²; pružné / pevné připojení 0,50–1,50 mm²; pružné, s ferulou (ochranný kroužek) na konci vodiče			



Připojení antény			
Délka kabelu	max. 30 m		
Průřez kabelu	JE-LiYCY 2x2x0,5 mm²; JE-Y(St)Y ∅2x2x0,8 mm; 2x0,5 mm²		
Odizolovaná délka	5,5 mm		
Plocha upnutí konektorů	0,07–1,54 mm²		
Vytápění/chlazení,	Vytápění/chlazení, zpětná vazba zdroje tepla		
Délka kabelu	Max. 100 m		
Průřez kabelu	JE-LiYCY 2x2x0,5 mm²; JE-Y(St)Y Ø2x2x0,8 mm; 2x0,5 mm²		
Odizolovaná délka	5,5 mm		
Plocha upnutí konektorů	0,07–1,54 mm²		

Tab. 2: Přípustné typy a délky kabelů

6.2.2. Připojení síťového kabelu

UPOZORNĚNÍ Ohrožení života zasažením

elektrickým proudem! Otevřené vodiče jsou pod napětím.

 Zajistěte, aby kabely byly odpojeny od zdroje elektrického proudu.

Demontáž

- Vyberte vhodný kabel pro připojení do sítě s napájením podle tab. 2.
- Odizolujte konce přípojky v délce 7 mm (viz rozkládací příloha, obr. 7).
- Připojte kabel ke konektoru podle přiloženého schématu (viz rozkládací příloha, obr. 4 (12)).

070	
0110-	
p o	
$\Theta \pm \Theta \mapsto$	

 Vložte konektor do zásuvky 12 (viz rozkládací příloha, obr. 4).

Zajistěte kabel kabelovou svorkou.

Montáž



6.2.3. Připojení termoelektrických pohonů

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození zónového regulátoru

Berte v úvahu technická data termoelektrických pohonů: Celkem 3 A max. proud, 250 mA DC pro každou zónu.

Každá zóna může řídit až 3 pohony. Na jednu zónu mohou být přímo napojeny 3 pohony, na zónu 2 mohou být přímo napojeny 2 pohony a na zóny 3 až 5 po 1 pohonu. U rozšiřujícího modulu je k dispozici 1 přípojka pro každé ze zón 6 až 8.

Pokud má být k zónovému regulátoru připojeno více než 11 termoelektrických pohonů, musejí být kabely pohonů propojeny v rozvodné krabici.

- Vložte kabely pohonů do rozvodné krabice.
- Propojte vodiče pohonů.
- Odlomte otvory pro kabely na pouzdře stranovými štípacími kleštěmi



 Odizolujte konce přípojek v délce 5,5 mm (viz rozkládací příloha, obr. 6).



- Vložte propojovací kabely pohonů do kabelových otvorů pro konektory.
- Uzavřete svorky.
- Vložte konektory do zdířek příslušných zón (viz rozkládací příloha, obr. 4 (Z1 - Z8)).
- Uchyťte kabely do odlehčovací spony.
- Zajistěte kabel kabelovou svorkou.

Montáž

Demontáž





6.3. Zpětná vazba zdroje tepla

6.3.1. Napojení zpětné vazby zdroje tepla analogovým výstupem (pouze u HCE80/ HCC80) k externím regulátorům

Analogové výstupní napětí se mění v závislosti na poloze ventilu

- Odizolujte konce přípojek v délce 5,5 mm (viz rozkládací příloha, obr. 5).
- Propojte zpětnou vazbu zdroje tepla podle přiloženého schématu (viz rozkládací příloha, obr. 4 (9)):

1	2	3	4	5	6
B+	\bot	H/C	\bot	тw	\bot
				•	•

Zpětná vazba zdroje tepla je možná u regulátorů MCR200, MCR40, ZG252N, EXCEL500, Panther, Tiger a Smile.



 Připojte vstupy regulátorů podle přiložených pokynů (zemnicí vstup na svorku 6, teplotní vstup na svorku 5 zónového regulátoru).

U regulátoru MCR40 jsou teplotní vstup a zemnicí vstup uloženy do těchto svorek:



Zemnićí svorky Teplotní vstup U regulátoru ZG252N jsou teplotní vstup a zemnicí vstup uloženy do těchto svorek:

7	ZG 252 N								
Δ								ΤW	
(4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u> </u>			7em	nící s	vorkv		Te	plotní	vstun

U regulátoru MCR200 jsou přepínač teploty a zemnicí vstupy uloženy podle daného provedení na různých svorkách.

6.3.2. Napojení zpětné vazby zdroje tepla bezdrátovým připojením (Reléová jednotka HC60NG/R6660D)

Relé se přepíná podle nastavení ventilu.

6.3.3. Napojení zpětné vazby zdroje tepla pomocí integrovaného relé 42 VAC, samonastavitelný kontakt (pouze HCE80R/HCC80R)

Relé spíná podle nastavení ventilu.

- Odizolujte konce přípojek v délce 5,5 mm (viz rozkládací příloha, obr. 5).
- Propojte zpětnou vazbu zdroje tepla podle přiloženého schématu (viz rozkládací příloha, obr. 4 (9)):

6.4. Čerpadlo

6.4.1. Ovládání čerpadla

Jakmile je zóna aktivní, zapne se s určitou časovou prodlevou čerpadlo. Čerpadlo se odpojí, jakmile se všechny ventily uzavřou.

LED ^O (viz rozkládací příloha, obr. 3 (6)) se při provozu čerpadla rozsvítí zeleně.

6.4.2. Připojení čerpadla (230 V AC)

 Odizolujte konce přípojek v délce 7 mm (viz rozkládací příloha, obr. 7).



Připojte čerpadlo podle přiloženého schématu (viz rozkládací příloha, obr. 4 (12)):



Nebezpečí poškození zónového regulátoru

Zkratování v důsledku nesprávné instalace.

 Připojte všechny regulátory na stejnou fázi.



6.4.3. Instalace externí antény

- Na jednu anténu lze připojit až tři zónové regulátory. Při výběru místa provozu zajistěte, aby funkce antény nemohla být rušena.
- Externí anténu vždy instalujte mimo kovových pouzder (např. spínacích skříní).
- Anténu instalujte na vhodném místě blízko zónového regulátoru. Zajistěte rádiové spojení s příslušným nástěnným modulem.
- Odizolujte konce přípojek v délce 5,5 mm (viz rozkládací příloha, obr. 5).
- Připojte anténu podle přiloženého schématu (viz rozkládací příloha, obr. 4 (9)): Stínítko na 2

Druhý vodič na 1



Uzavřete svorky.





6.4.4. Uzavření zónového regulátoru

- Nasaďte kryt (viz rozkládací příloha).Nechejte zaskočit levou i pravou západku.
- ► Utáhněte pevně šrouby nahoře.

7. Uvedení do provozu

Při uvedení do provozu jsou zónové regulátory – a případně i časové programy rádiem řízených regulátorů zadané hodnoty CM67 – přiřazeny teplotním zónám zónového regulátoru. Na zařízení Hometronic Manager se definuje název místnosti pro každou teplotní zónu.

7.1.1. Uvedení zónového regulátoru do provozu

Připojte napájecí napětí.

Rozsvítí se LED pro napájecí napětí (POWER).

7.2. Indikátory LED na zónovém regulátoru

Indikační LED na zónovém regulátoru zobrazují provozní režim zónového regulátoru a nainstalované teplotní zóny. Význam 3 diod LED (viz rozkládací příloha, obr. 3 (1,2,3)):

LED	Displej	Význam
POWER (zelená)	Svítí	Normální provozní režim
(červená)	Svítí	Hromadná porucha
	Blikání	Porucha antény
(žlutá)	Rychlé blikání	Není nainstalován žádný přístroj

7.3. Kontrola bezdrátové komunikace

Sílu signálu bezdrátové komunikace je možné vyzkoušet pro vysílač i pro přijímač. Viz oddíl "Kontrola bezdrátové komunikace" na str. 11.

7.4. Provozní režimy zónového regulátoru 7.4.1. Normální provozní režim

V normálním provozním režimu indikační LED 1 až 8 ukazují polohu pohonů, viz obr. 3 (7) na rozevírací stránce:

```
Zelená Termoelektrický pohon otevřen
Vypnuto Termoelektrický pohon uzavřen
```

7.4.2. Poruchový režim

V poruchovém režimu indikují LED jednotlivých zón různé poruchy. Viz oddíl "Zobrazení poruch" na str. 12.

7.4.3. Instalační režim

V instalačním režimu se teplotní zóny přiřazují jednotlivým nástěnným modulům a HCM200D. Viz oddíl "Přiřazování zón a přidělování názvů místností (proces učení)" na str. 9.

7.4.4. Čelní panel

Na čelním panelu se zobrazují jednotky, které jsou přiřazeny k zónovému regulátoru. Viz oddíl "Kontrola konfigurace" na str. 11.

7.5. Funkce chlazení

Má-li být zónový regulátor používán i jako regulátor chlazení, je nutno tuto funkci aktivovat při instalaci.

7.5.1. Aktivace funkce chlazení

▶ Stiskněte tlačítko Mode a přidržte je min. 4 sekundy.

Indikační LED (ukazuje, zda je aktivní režim vytápění či chlazení:

LED svítí zeleně	Aktivní je chlazení
LED svítí červeně	Aktivní je vytápění

Nastavení změníte stiskem instalačního tlačítka ^(M)

Zónový regulátor se přepne zpět do normálního provozního režimu automaticky po 60 sekundách. Instalační režim můžete také ukončit stisknutím tlačítka Mode.

7.5.2. Přepínání mezi vytápěním a chlazením

- Přepínání mezi vytápěním a chlazením se provádí spínáním kontaktů 3 a 4.
- Pro aktivaci funkce chlazení propojte kontakty 3 a 4 (viz rozkládací příloha, obr. 4 (9)), např. externím spínačem.



7.5.3. Přiřazení názvů místností

- Zapište názvy místností do seznamu zón.
- Stiskněte instalační tlačítko ^(m) a přidržte, až začne blikat LED zóny 1.

LED zóny 1 bliká červeně.

- Přiřaďte bezdrátový nástěnný modul.
- Stiskněte instalační tlačítko ^(M).
 LED zóny 1 bliká zeleně.
- Přiřaďte časový program pro vytápění.
- Stiskněte instalační tlačítko ^(M) LED zóny 1 bliká žlutě.
- Přiřaďte časový program pro chlazení.

Opakujte kroky tak dlouho, až budou všem teplotním zónám přiděleny dva názvy místností.

8. Přiřazení zón a názvů místností (instalace)

Následující oddíl vysvětluje, jak můžete přidělit různé komponenty zvolené teplotní zóně a přidělit názvy

místností (je-li používána centrální řídící jednotka Hometronic HCM200D).

Jedné teplotní zóně může být přiřazen pouze jeden bezdrátový nástěnný modul. Pokud je s prostorovým čidlem s korekcí HCW82 kombinováno s prostorovým čidlem HCF82, tzn. přiřazeno stejné teplotní zóně, je třeba nejprve přiřadit prostorové čidlo s korekcí HCW82 a teprve pak prostorové čidlo HCF82. Není-li instalační tlačítko [®] zónového regulátoru stlačeno 4 minuty, vrátí se zónový regulátor automaticky do normálního provozního režimu.

8.1. Přiřazení prostorového čidla s korekcí HCW82, prostorového čidla HCF82 (bezdrátových nástěnných modulů)

V následujícím příkladu je prostorové čidlo s korekcí HCW82 přiřazeno zóně 1. Poté je zóně 1 v časovém programu centrální řídící jednotky Hometronic HCM200D přidělen název místnosti " Obývací pokoj".

- Mějte po ruce připraven seznam zón.
- Stlačte a podržte instalační tlačítko ^(M) zónového regulátoru 2 sekundy.

LED[®] se rozsvítí. LED zóny 1 bliká červeně. Zónový regulátor je v instalačním režimu a čeká na signál z bezdrátového nástěnného modulu.

- Pro přiřazení bezdrátového nástěnného modulu jiné zóně stiskněte instalační tlačítko ^(R) a podržte jej, dokud LED požadované zóny nezačne blikat červeně.
- Stiskněte instalační tlačítko na bezdrátovém nástěnném modulu.

Bezdrátový nástěnný modul je přiřazen zóně 1. LED zvolené zóny svítí nepřerušovaně červeně.

Není-li aktivní žádný časový program, pracuje zónový regulátor se základní hodnotou 20°C (režim vytápění) nebo 26°C (režim chlazení). O kontrole konfigurace viz informace na str. 11.

8.2. Přiřazení centrální řídící jednotky Hometronic HCM200D

- Informace o instalaci jednotky uvádíme v návodu k obsluze centrální řídící jednotky Hometronic HCM200D.
- Znovu stlačte instalační tlačítko ^m zónového regulátoru. LED vybrané zóny bliká zeleně. Zónový regulátor čeká na signál z centrální řídící jednotky Hometronic HCM200D.
- Vyberte požadovaný název místnosti, např. OBYVACI POKOJ, v menu Nastavení > Instalace > Vytápění/Chlazení
- Stiskněte tlačítko Input (Vstup).
 Za "OBYVACI POKOJ" se objeví hvězdička *.

OBYVACI POKOJ	*
JIDELNA	
KUCHYNE	
LOZNICE	

LED na zónovém regulátoru v zóně 1 se rozsvítí zeleně. Název "LIVING" (OBÝVACÍ POKOJ) byl přiřazen teplotní zóně 1.

- Zapište název místností do seznamu zón.
- Opakujte kroky tak dlouho, až budou názvy místností přiděleny všem teplotním zónám.
- Stiskněte instalační tlačítko ^(M) a přidržte, až LED ^(M) zhasne.

Zónový regulátor je přepnut zpět do normálního provozního režimu.

Není-li instalační tlačítko stlačeno 4 minuty, vrátí se zónový regulátor do normálního provozního režimu.
 Přiřazená teplotní zóna zůstává uložena v paměti zónového regulátoru, a to i při výpadku proudu.

8.3. Přiřazení digitálního programovatelného dvouzónového termostatu CM67z

8.3.1. Aktivace prostorového čidla v CM67z

Informace o instalaci jednotky uvádíme v návodu i k obsluze CM67z.

CM67z má integrované prostorové čidlo pro zónu 1. Funkce čidla je stanovena parametrem 7:tS v instalačním režimu CM67z.

- ▶ Nastavte parametr 7:tS na hodnotu "2".
- Nastavte parametr 17:SU na hodnotu 0 (pouze u HR 80) nebo 2 (u HR 80 a R6660D).

Integrované prostorové čidlo je nyní připraveno k měření prostorové teploty v zóně 1.

Informace o nastavení parametrů jednotky CM67z najdete v příslušném návodu k obsluze.

Přesuňte posuvný přepínač na CM67z do polohy OFF.
 Pro aktivaci instalace pro zónu 1 stlačte zároveň tlačítka
 TEMP A, TEMP T a PROG 1.

Na CM67z se zobrazí:



 Stlačte a podržte instalační tlačítko ^(M) zónového regulátoru po 2 sekundy.

LED[®] se rozsvítí. LED zóny 1 bliká červeně. Zónový regulátor je v instalačním režimu a čeká na signál z CM67z.

- Pro přiřazení CM67z jiné zóně stiskněte instalační tlačítko ^(m) a podržte, dokud LED požadované zóny nezačne blikat červeně.
- ► Instalační signál z CM67z odešlete stiskem tlačítka Z1↔Z2.

8.3.2. Přiřazení časového programu z CM67z (zóna 1)

 Znovu stlačte instalační tlačítko ^(M) zónového regulátoru. LED zóny 1 bliká zeleně. ► Instalační signál z CM67z odešlete stiskem tlačítka Z1↔Z2.

LED zvolené zóny svítí nepřerušovaně zeleně.

8.3.3. Přiřazení časového programu z CM67z (zóna 2)

- V CM67z není k dispozici žádné prostorové čidlo pro zónu 2. Této zóně je třeba přiřadit externí prostorové čidlo HCF82 (viz Přiřazení prostorového čidla s korekcí HCW82, prostorového čidla HCF82 (bezdrátových nástěnných modulů, kapitola 8.1).
- Přesuňte posuvný přepínač na CM67z do polohy OFF.
 Pro aktivaci instalace pro zónu 1 stlačte zároveň tlačítka
 TEMP A, TEMP A a PROG 1.
- Stlačte tlačítko MAN 22 pro zapojení provozní jednotky CM67z do instalačního režimu pro zónu 2.

Na CM67z se zobrazí:

تع ا آ ا.5

z1

Znovu krátce stlačte instalační tlačítko ^(m) zónového regulátoru.

LED[®] se rozsvítí. LED vybrané zóny bliká zeleně. Zónový regulátor je v instalačním režimu a čeká na signál z CM67z.

Pro přiřazení CM67z jiné zóně stiskněte instalační tlačítko [™] a podržte, dokud LED požadované zóny nezačne blikat zeleně.

► Instalační signál odešlete stiskem tlačítka 21↔22. LED zvolené zóny svítí nepřerušovaně zeleně.

8.4. Časový program pro funkci chlazení

Pokud je aktivována funkce chlazení (viz "Funkce chlazení", str. 9), může být každé zóně přiřazen zvláštní časový program pro vytápění a chlazení (např. "Vytápět Obývací pokoj", "Chladit Obývací pokoj").

Časové programy a zadané hodnoty se aktivují spínacím kontaktem pro vytápění či chlazení.

Časový program pro vytápění je aktivní, když je spojení na svorkách 3 a 4 u konektoru 9 rozpojeno (viz rozkládací příloha, obr. 4 (9)).

Pokud jsou svorky 3 a 4 sepnuty, je aktivní časový program chlazení.

 Není-li zóně přiřazen žádný časový program pro chlazení, je standardní zadaná hodnota teploty místnosti 26°C.

8.5. Přiřazení reléové jednotky pro ovládání zdroje tepla

Reléová jednotka HC60NG/R6660D ovládá zdroj tepla podle potřeby tepla v přiřazených teplotních zónách.

8.5.1. Instalace reléové jednotky HC60NG/R6660D

Pro aktivaci instalačního režimu stiskněte tlačítko na reléové jednotce HC60NG/R6660D po dobu 5 sekund. Červená LED na HC60NG/R6660D bliká v taktu 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto. Znovu krátce stlačte instalační tlačítko ^R zónového regulátoru.
Po úspěšném přířazení červená LED HC60NG/R666

Po úspěšném přiřazení červená LED HC60NG/R6660D zhasne.

Pro ukončení instalace stiskněte znovu instalační tlačítko zónového regulátoru.

8.6. Zrušení přiřazení jednotlivých komponentů

8.6.1. Zrušení přiřazení bezdrátových nástěnných modulů teplotní zóně

 Přidržte instalační tlačítko ^m alespoň na 2 sekundy, abyste se přepojili do instalačního režimu.

LED ^(m) se rozsvítí. LED zóny 1 bliká červeně.

- Znovu opakovaně stiskněte instalační tlačítko ^(M), dokud LED odhlašované zóny nezačne blikat červeně.
- Stiskněte tlačítko Mode a přidržte je min. 4 sekundy.
 LED vybrané zóny zhasne.
 Přiřazení bezdrátového nástěnného modulu teplotní zóně bylo zrušeno.

8.6.2. Zrušení přidělení názvu místnosti nebo časového programu teplotní zóně

 Přidržte instalační tlačítko alespoň 2 sekundy pro aktivaci instalačního režimu.

LED ^(M) se rozsvítí. LED zóny 1 bliká červeně.

- Znovu opakovaně stiskněte instalační tlačítko ^(M), dokud LED odhlašované zóny nezačne blikat zeleně.
- Stiskněte tlačítko Mode a přidržte je min. 4 sekundy.
 LED vybrané zóny zhasne.
 Přidělení názvu místnosti nebo časového programu teplotní zóně bylo zrušeno.

8.7. Uložení nastavení v centrální řídící jednotce Hometronic HCM200D

Před dokončením uvedení do provozu je třeba uložit nastavení v centrální řídící jednotce Hometronic HCM200D.

Viz: Návod k obsluze centrální řídící jednotky Hometronic HCM200D, kapitola "Úprava časových programů".

9. Kontrola konfigurace

Stiskněte instalační tlačítko ^(M).

LED [@] bliká žlutě.

Na čelním panelu zónového regulátoru se zobrazují provozní stavy.

Barvy LED 1 až 8 vždy zobrazují konfiguraci teplotních zón.

Vypnuto	Není nainstalováno
Červená	Je nainstalovaný bezdrátový nástěnný modul
Žlutá	Je nainstalován časový program a bezdrátový nástěnný modul
Zelená	Je nainstalován Hometronic HCM200D nebo digitální programovatelný dvouzónový termostat CM67z

Je-li aktivováno vytápění/chlazení, lze vyvolat informaci o aktuálním stavu zařízení.

Stiskněte znovu krátce instalační tlačítko ^(P).

Barvy LED 1 až 8 ukazují přiřazení časových programů teplotním zónám.

Zelená	Časový program pro chlazení je přiřazen
Červená	Časový program pro vytápění je přiřazen
Žlutá	Časový program pro vytápění/chlazení je
	přiřazen

9.1. Kontrola bezdrátové komunikace

9.1.1. Odeslání testovacích signálů

Zónový regulátor může odeslat všem přiřazeným bezdrátovým komponentům testovací signál pro přezkoušení dostupnosti signálu.

Současně stiskněte tlačítka Mode a ^m po dobu min. 4 sekundy.

LED ^m bliká zeleně.

Zónový regulátor odesílá testovací signál každých 5 sekund přiřazeným bezdrátovým komponentům. LED během vysílání krátce zasvítí.

Testovací režim můžete ukončit stisknutím libovolného tlačítka. Po 4 minutách přístroj automaticky přejde do normálního provozního režimu.

9.1.2. Příjem testovacích signálů

- Pro informaci o odeslání testovacího signálu zónovému regulátoru si přečtěte návod k příslušnému bezdrátovému komponentu.
- Odešlete testovací signál na zónový regulátor.

Jakmile je testovací signál přijat, rozsvítí se LED ^(M) zeleně.

LED odpovídající zóny indikuje sílu přijatého signálu blikáním (1=dostatečný ... 5=silný).

10. Ohlašování poruch

Jestliže se rozsvítí LED 1, došlo nejméně v jedné teplotní zóně k poruše.

Barvy LED zón 1 až 8 poskytují informaci o typu poruchy v příslušné teplotní zóně.

Vypnuto	Bez poruchy
Blikání	Chybná komunikace s bezdrátovým nástěnným
červeně	modulem
Blikání žlutě	Chybná komunikace s bezdrátovým nástěnným modulem a centrální řídící jednotkou Hometronic HCM200D nebo CM67z
Blikání	Chybná komunikace s centrální řídící jednotkou
zeleně	Hometronic HCM200D nebo CM67z

Hlášení o poruše zhasne ihned po odstranění poruchy.

11. Dokončení uvedení do provozu

- Nasaďte kryt (viz "Uzavření zónového regulátoru", str. 9).
- ▶ Předejte zákazníkovi hotový seznam zón a tento návod.

11.1. Pokyn pro instalační firmy

Po uvedení zónového regulátoru do provozu informujte svého zákazníka o systému ovládání vytápění.

- Vysvětlete svému zákazníkovi funkci a provoz všech nainstalovaných komponent.
- Upozorněte zákazníka na konkrétní vlastnosti a poučte ho o možnosti rozšíření systému.

11.2. Znovunastavení zónového regulátoru do továrního nastavení

- Pokud bude zónový regulátor nastaven zpět do stavu při dodávce, všechna aktuální přiřazení budou nevratně vymazána. Při výpadku proudu zůstane konfigurace zónového regulátoru zachována.
- Stiskněte tlačítka Mode a ^m na zónovém regulátoru a přidržte je současně po dobu min. 10 sekund.
 - Po 4 sekundách přejde regulátor do testovacího režimu.
 Tlačítko nadále přidržujte, dokud nezačne LED

blikat žlutě.

LED[®] se rozsvítí žlutě (rychle bliká). Zónový regulátor je zpět nastaven do továrního nastavení.

12. Výměna pojistky

- Odpojte přístroj od zdroje napájení.
- Otevřete pouzdro (viz "Odejmutí krytu", str. 6).

Používejte pouze keramické pojistky typu 230 V AC; 2.5 A; rychlá pojistka; 5 x 20 mm.

- Vyjměte držák s pojistkou (kroky 1 až 3).
- Vyměňte pojistku (4) za novou.
- Vložte držák zpět: Nasazení (1).

Otočte doprava.



Pouzdro uzavřete (viz "Uzavření zónového regulátoru", str. 9)"

13. Dodatek

13.1. Slovníček

Pojem	Vysvětlení
Zpětná vazba zdroje tepla	Ovládání zdroje tepla závisí na požadovku odběru tepla.
Topný okruh	Soubor všech řídicích a regulačních jednotek jedné teplotní zóny.



Hometronic	Systém automatizace domácnosti firmy Honeywell.
Hometronic HCM200D	Centrální řídící jednotka systému Hometronic.
Integrované relé čerpadla	Ovládá čerpadlo připojené k zónovému regulátoru.
Nastavená teplota místnosti	Požadovaná teplota místnosti, jež má být dosažena.
Prostorové čidlo	Zaznamenává aktuální prostorovou teplotu a přenáší ji do zónového regulátoru.
Prostorové čidlo s korekcí	Zaznamenává aktuální prostorovou teplotu a mění nastavenou teplotu. Je instalován na uživatelsky vhodném místě v každé zóně.
Termoelektrický pohon	Otevírá a uzavírá topný okruh. Je ovládán zónovým regulátorem.
Časový program	Předdefinované nastavovací hodnoty a spínací body, jež lze upravovat na HCM200D a CM67z.

13.2. Pomoc při problémech

Problém	Příčina/Řešení
	Není připojen zdroj napájení.
LED Power (zdroj	 Zkontrolujte napětí v el. zásuvce.
zapnutí nesvítí.	 Zkontrolujte pojistku a zónový regulátor.
	Není přidělen název místnosti.
LED 1 až 8	 Zkontrolujte, zda je nainstalován HCM200D.
jednotlivých zón při startu nesvítí	 Zkontrolujte, zda je zóně přidělen název místnosti.
zeleně.	 Zkontrolujte připojení antény.
	 Podle potřeby znovu proveďte přiřazení zóny.
	Nelze přiřadit bezdrátový nástěnný modul.
LED 1 až 8 jednotlivých zón při startu nesvítí nepřerušovaně	 Zkontrolujte, zda jsou do bezdrátového nástěnného modulu správně vloženy baterie.
červeně.	 Zkontrolujte bezdrátové připojení.
	 Zkontrolujte připojení antény.
	 Zkontrolujte systém vytápění a přívodní teplotu topné vody.
	 Zkontrolujte instalaci termoelektrických pohonů (viz str. 6).
Místnosti nejsou vytápěny/chlazeny.	 Zkontrolujte pojistku a zónový regulátor.
	Je-li pojistka vadná:
	 Zkontrolujte, zda nedochází ke zkratování pohonů.
	 Vyměňte pojistku.

Problém	Příčina/Řešení		
LED [•] se po spuštění provozu rozsvítí červeně.	V jedné z teplotních zón došlo k poruše (viz str. 12).		
	 Zkontrolujte bezdrátové připojení. 		
	 Zkontrolujte připojení antény. 		
	 Zkontrolujte, zda je zóna správně přiřazena. 		
	 Zkontrolujte baterie přiřazených jednotek. 		
Místnost je regulována nesprávně.	 Zkontrolujte, zda je korekční kolečko prostorového čidla s korekcí HCW82 v poloze 0. 		
	 Zkontrolujte, zda se při odejmutém krytu dá korekční kolečko regulátoru otáčet mezi hodnotami -12 až +12. 		
	 Zkontrolujte, zda je místnosti přiřazen bezdrátový nástěnný modul. 		
	Není nainstalován žádný přístroj.		
LED *** rycnie blika.	Nainstalujte přístroje znovu.		
	Není připojena žádná anténa, anebo je připojená anténa vadná.		
LED İ bliká.	 Zkontrolujte, zda je anténa připojena. 		
	Není-li připojena žádná anténa:		
	 Připojte anténu. 		
	Je-li anténa připojena:		
	 Zkontrolujte připojení antény. 		
	 Podle potřeby vyměňte anténu za novou. 		

13.3. Technická data

Vstupní/výstupní napětí	230 V AC, 50 Hz
Příkon	Max. 1750 VA s připojeným
	čerpadlem (max. 6 A)
Relé čerpadla	Spínací kontakt 230 V AC max. 6 A
	(není samonastavitelné) $\cos \phi \ge 0.7$
Zpětnovazební relé	42 V AC; 1 V < U ≅ 42 V;
zdroje tepla	1 mA < I ≅ 100 mA; cosφ = 1
Termoelektrické pohony	2,7 A max. za 1 sec; 200 mA;
	$\cos \phi \ge 0.95$
Teplota okolí	0 až 50℃
Teplota při skladování	-20 až +70℃
Vlhkost	5 až 93 % relativní vlhkosti
Frekvence	868,3 MHz (vysílač / přijímač)
Rozměry	350x82x52 mm (ŠxVxH)
Hmotnost	1 kg
Pojistka	Keramická pojistka 5x20 mm,
	230 V AC; 2.5 A; rychlá
Materiál	ABS
Třída krytí	IP30
Třída požární ochrany	V0

13.4. Definice a funkce zařízení podle normy EN 60730-1

• Účelem zařízení je regulace teploty



- Zařízení splňuje třídu ochrany 1, EN60730-1, EN60730-2-9
- Nezávisle instalovatelný elektronický regulační systém s pevnou instalací
- Funkční charakteristika je typ 1.B (relé čerpadla) a typ 1.C (termoelektrický pohon)
- Teplota pro Brinellovu zkoušku tvrdosti na součástech krytu je 75 °C a na sou částech pod napětím, např. svorkách, 125 °C
- Elektromagnetická kompatibilita měřena testem emitované interference při 230 V AC +10/-15 %, 1750 VA maximum
- Stupeň znečištění je 2
- Jmenovité napětí je 4000 V (odpovídá kategorii přepětí III)
- Třída software je A

13.5. Seznam zón (vzor)

Zóna	Pohon (typ, umístění)	Bezdrátový nástěnný modul (umístění)	Název místností
1			Vytápění
			*Chlazení
2		_	Vytápění
			*Chlazení
3		_	Vytápění
			*Chlazení
4		_	Vytápění
			*Chlazení
5		_	Vytápění
			*Chlazení
6			Vytápění
			*Chlazení
7			Vytápění
			*Chlazení
8			Vytápění
			*Chlazení

* Chlazení je volitelné

13.6. Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



- Na konci životnosti produktu likvidujte balení a výrobek v odpovídajícím recyklačním středisku.
- Neodhazujte zařízení do běžného domácího odpadu.
- Výrobek nespalujte.

Honeywell

13.7. Stručné pokyny

 Stanovte, které topné okruhy mají být ovládány zónovým regulátorem.

Viz oddíl "Tvorba seznamu zón" na str. 5.

Namontujte potřebné komponenty.

A Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Ovládá nastavení teploty pro každou teplotní zónu

- nastavením číslicové stupnice B Digitální programovatelný dvouzónový termostat
- B Digitální programovatelný dvouzónový termostat CM67z

Ovládá teplotu v místnosti pomocí programovatelných časových programů

- Prostorové čidlo HCF82
 Přenáší informaci o teplotě v místnosti do zónového regulátoru.
- D Centrální řídící jednotka Hometronic HCM200D Centrální řídící jednotka systému automatizace domácnosti
- E Zónový regulátor HCE80 / HCC80 / HCE80R / HCC80R Ovládá pohony, komunikuje s bezdrátovými nástěnnými

moduly

F Zpětná vazba,
 analogový výstup (pouze HCE80/HCC80) nebo
 výstup relé (pouze HCE80R/HCC80R)

G Integrované relé čerpadla

- H Termoelektrické pohony I Externí anténa HCE80 / HCE80R Integrovaná anténa HCC80/HCC80R
- J Reléová jednotka HC60NG/R6660D zpětná vazba zdroje tepla

Viz oddíl "Instalace", str. 5.

Nastavte zónový regulátor na odpovídající termoelektrický pohon (normálně otevřený nebo normálně uzavřený), přípojky propojte kabely a pospojujte součásti navzájem.

Viz oddíl "Instalace a konfigurace", str. 6.

 Přiřaďte prostorová čidla HCF82, prostorová čidla s korekcí HCW82 a další komponenty teplotním zónám (přiřazení).

Pokud používáte časové programy:

- Podle potřeb přiřaďte názvy místností na jednotce HCM200D.
- Podle potřeb přiřaďte časový program jednotky CM67z teplotním zónám.

Viz oddíl "Uvedení do provozu", str. 8.





Funkce	Tlačítko	Stav LED	LED zóny	Ukončení režimu
Normální provozní režim	-		Svítí zeleně = Ventil otevřen LED vyp. = Ventil zavřen	
		LED bliká žlutě		Přiřazením nástěnného modulu (např. HCW82)
Instalace	🧖 > 2 s	LED svítí žlutě	Bliká	4 min po poslední akci
Vymazání přiřazených komponentů	Mode > 4 s v režimu učení	Red svítí žlutě	LED zóny zhasne	4 min po poslední akci
Indikace instalace	Přidržte [@] stlačeno po < 2 s	LED bliká žlutě	Červená = prostorová teplota Zelená = časový program Žlutá = prostorová teplota / Časový program	 Automaticky po 60 s nebo stisknutím jiného tlačítka
Režim chlazení	Mode > 4 s Stiskněte tlač. ^(M) pro aktivaci/deaktivac i režimu chlazení	 LED zeleně = Režim chlazení aktivní LED červeně = Režim chlazení neaktivní 	Červená = Chlazení aktivní a kontakt chlazení rozpojen (svorky 3 a 4) Zelená = Chlazení aktivní a kontakt chlazení sepnut (svorky 3 a 4)	 Automaticky po 60 s nebo stisknutím tlačítka Mode
Odeslání testovacího signálu	Přidržte [®] a Mode stlačené po 4 s	LED bliká zeleně	Po odeslání signálu se rozsvítí červená	 Automaticky po 10 min nebo stisknutím jiného tlačítka
Režim zdroje tepla	Mode > 6 s Pro změnu stiskněte	LED [®] a l blikají střídavě červeně = Asynchronnní režim LED [®] a l blikají současně červeně =		 Automaticky po 60 s nebo stisknutím tlačítka Mode
Příjem testovacího signálu		Merchronni rezim	Síla signálu přiřazeného komponentu je indikována blikáním LED příslušné zóny zeleně 1x = Signál je dostatečný 5x = Signál je silný	10 s po posledním přijatém testovacím signálu
Chyba komunikace		LED svítí červeně	Blikání červeně = Chyba prostorové teploty Blikání zeleně = Chyba časového programu Blikání žlutě = Chyba prostorové teploty / chyba časového programu	Po odstranění chyby
Chyba antény		LED bliká červeně		Po odstranění chyby
Reset	Přidržte [@] a Mode stlačené po 10 s	LED bliká žlutě		Uvolněním tlačítka

13.7.1. Navigace a přehled funkcí

Honeywell

Technické změny vyhrazeny © Honeywell 2007



Honeywell s.r.o. Environmental Controls V Parku 2326/18 148 00 Praha 4, Česká Republika Tel: +420 242 442 111 Fax: +420 242 442 282 www.honeywell.cz

> Kancelář Morava: Lidická 51, Šumperk 787 01

